


LELO



ELLA / OLGA USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI


MANUAL DEL USUARIO

MANUALE DELL'UTENTE

Congratulations on acquiring the ELLA / OLGA pleasure object. Before getting more closely acquainted with her, please take a moment to look through this user manual.

ELLA / OLGA OVERVIEW

ELLA / OLGA is a dedicated pleasure object with one end precisely designed to reach and stimulate the G-spot area, and the other fashioned for conventional erotic use. For the most sustained and creative enjoyment, use her in joint play with LILY / NEA / YVA to combine clitoral pleasure and intense sensations. Intended as an adult plaything only, she is beautifully smooth and seamless, her two individually crafted ends allowing a varied experience and a fuller exploration of one's desires.



USING YOUR ELLA / OLGA

ELLA / OLGA is designed to be used the way your mood takes you. For G-spot massage, insert ELLA / OLGA so that she curves naturally up into you, pointing up towards the upper wall of your vagina, where the G-spot area is found. Gently work her in until she presses comfortably against your G-spot, and vary your movements, applying the pressure you find most enjoyable. Alternatively, her other end is naturally curved for conventional use.

TIPS AND TRICKS

ELLA / OLGA's two ends differ in design, in order to provide a range of sensation. Experiment with both to discover your preference or simply to vary your experience.

Feel free to play with sensation and depth by seeing what ELLA / OLGA can do for you in different positions: squatting, lying on the stomach, lying on the back.

Explore different modes of pleasure and enhance your enjoyment by bringing LILY / NEA / YVA into play for clitoral stimulation while using ELLA / OLGA.

OLGA is handcrafted from stainless steel or 18K gold plate, materials that offer exciting prospects for those inclined to the sensual utilisation of temperature. To warm, hold OLGA in your hands or against your skin for a few minutes. To cool, place her in the fridge until her surface temperature meets your needs.

The G-spot is both easier to find and more sensitive when you are already sexually aroused. Feel free to warm yourself up with another LELO pleasure object.

Some woman ejaculate during G-spot-triggered orgasm; some do not. There is no 'normal', just what works for your body.

CLEANING, STORAGE AND SAFETY

The lifespan of your ELLA / OLGA will be greatly increased with proper maintenance and care.

LELO recommends that you NOT use a silicone-based lubricant with ELLA, as this could make the silicone permanently tacky. A water-based lubricant is the safest option. If you wish to use a silicone-based lubricant, perform a patch-test first. OLGA is suitable for both silicone- and water-based lubricants. Never use massage oil or hand cream as lubricants for either ELLA or OLGA.

Always clean ELLA / OLGA thoroughly before and after each use. Wash with warm water and antibacterial soap, rinse with clean hot water and pat dry with a lint-free cloth or towel. Never use cleansers containing alcohol, petrol or acetone.

Avoid leaving your ELLA / OLGA in direct sunlight and NEVER expose it to extreme heat.

Store your ELLA / OLGA in a dust-free place and keep it away from toys of other materials.

SPECIFICATIONS

MATERIALS	body safe silicone / stainless steel / 18 K gold plated
FINISH	pearl / glossy
SIZE	195 x 50 x 30 mm
WEIGHT	111 / 650 grams

Disclaimer: Users of this pleasure object use it at their own risk. Neither LELO nor its retailers assume any responsibility or liability for the use of this pleasure object.

Model may be changed for improvements without notice.

© 2009 LELOi AB. ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED AND DEVELOPED BY LELO SWEDEN.
ASSEMBLED BY LELO PRC.

WEBSITE WWW.LELO.COM

SUPPORT CUSTOMERCARE@LELO.COM

USER MANUAL

ELLA / OLGA BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI


MANUAL DEL USUARIO

MANUALE DELL'UTENTE

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Lustobjekts ELLA/OLGA. Bevor Sie sich intensiver damit vertraut machen, sollten Sie sich die notwendige Zeit für die Lektüre dieser Bedienungsanleitung nehmen.

ELLA / OLGA ÜBERSICHT

ELLA / OLGA ist ein Lustobjekt, dessen eines Ende dazu bestimmt ist, den G-Punkt zu finden und zu stimulieren, während das andere Ende herkömmlichen erotischen Zwecken dient. Das nachhaltigste und kreativste Lusterlebnis verschafft Ihnen der gemeinsame Einsatz mit LILY / NEA / YVA, der ein Zusammenspiel klitoraler Lust und intensiver Sinnesempfindungen bewirkt. Es handelt sich um ein wunderbar geschmeidiges, ausschließlich für Erwachsene bestimmtes Spielzeug. Seine zwei unterschiedlich gestalteten Enden ermöglichen ein vielfältiges Lusterlebnis und die tiefe Erkundung des eigenen Verlangens.



WIE WIRD ELLA / OLGA VERWENDET

ELLA/OLGA ist für eine Verwendung nach der augenblicklichen Lust und Laune konzipiert. Um den G-Punkt zu massieren, führen Sie ELLA/OLGA so in sich ein, dass sie der natürlichen Wölbung folgt und zur oberen Vaginawand zeigt, wo die Lustzone des G-Punkts zu finden ist. Schieben Sie sie vorsichtig weiter vor, bis sie einen angenehmen, sanften Druck auf den G-Punkt ausübt. Variieren Sie dabei Ihre Bewegungen und finden Sie heraus, welche Ihnen die höchste Lust verschaffen. Das natürlich geschwungene andere Ende kann gleichzeitig auf herkömmliche Weise eingesetzt werden.

TIPPS UND TRICKS

ELLA / OLGA verfügt über unterschiedlich gestaltete Enden, die ein Höchstmaß an Lustempfindungen hervorrufen können. Experimentieren Sie damit, um Ihre Vorlieben zu entdecken oder einfach Ihr Lusterlebnis zu variieren.

Lassen Sie Ihrer Experimentierfreude freien Lauf und spielen Sie mit der Tiefe der Empfindungen. Finden Sie heraus, was ELLA / OLGA in verschiedenen Positionen für Sie tun kann: in der Hocke, in Bauch- oder Rückenlage.

Erforschen Sie die verschiedenen Arten der Lust und verstärken Sie die lustvollen Empfindungen, indem Sie neben ELLA / OLGA auch noch LILY / NEA / YVA zur Stimulation der Klitoris einsetzen.

OLGA wird von Hand aus rostfreiem Stahl oder 18K Blattgold hergestellt, d. h. aus Materialien, die all denen ein Höchstmaß an Erregung versprechen, die zum sinnlichen Einsatz von Temperatur bereit sind. Zur Erwärmung halten Sie OLGA ein paar Minuten lang in den Händen oder an die Haut. Zum Kühlen legen Sie das Gerät in den Kühlschrank, bis die gewünschte Oberflächentemperatur erreicht ist.

Der G-Punkt ist leichter zu finden und zu stimulieren, wenn Sie bereits sexuell erregt sind. Sie können sich auch jederzeit aufwärmen mit einem anderen LELO Lustobjekt.

Manche Frauen ejakulieren bei einem durch den G-Punkt ausgelösten Orgasmus, andere nicht. Nichts ist 'normal', gut ist immer das, was Ihrem Körper gut tut.

REINIGUNG, AUFBEWAHRUNG UND SICHERHEIT

Durch entsprechende sorgfältige Behandlung lässt sich die Lebensdauer von ELLA / OLGA entscheidend verlängern.

LELO empfiehlt, KEINE Gleitmittel auf Silikonbasis zusammen mit ELLA zu verwenden, weil sonst das Silikon permanent klebrig wird. Ein Gleitmittel auf Wasserbasis ist am sichersten. Wenn Sie unbedingt ein Gleitmittel auf Silikonbasis verwenden wollen, sollten Sie dies zuerst an einer kleinen Stelle ausprobieren. OLGA ist für Gleitmittel auf Silikonbasis UND auf Wasserbasis geeignet. Verwenden Sie niemals Massageöl oder Handcreme als Gleitmittel für ELLA oder OLGA.

Vor und nach jedem Gebrauch ist ELLA / OLGA immer sorgfältig zu reinigen. Waschen Sie sie mit warmem Wasser und antibakterieller Seife ab, spülen Sie sie mit sauberem heißem Wasser nach und trocknen Sie sie mit einem flusenfreien Tuch oder Handtuch ab. Alkohol-, öl- oder acetonhaltige Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.

Setzen Sie ELLA / OLGA niemals direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze aus.

Bewahren Sie ELLA / OLGA an einem staubfreien Ort auf, und vermeiden Sie die Nähe zu Spielzeug aus anderen Werkstoffen.

SPEZIFIKATIONEN

WERKSTOFFE	Gesundheitsverträgliches Silikon / rostfreier Stahl / 18 K vergoldet
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	matt / glänzend
GRÖSSE	195 x 50 x 30 mm
GEWICHT	111 / 650 g

Haftungsausschluss: Die Verwendung dieses Lustobjekts geschieht auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Einzelhändler übernehmen eine Haftung für die Verwendung dieses Lustobjekts.

Verbesserungen des Modells können ohne Vorankündigung erfolgen.

© 2009 LELOi AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
KONZIPIERT UND ENTWICKELT VON LELO SCHWEDEN.
ZUSAMMENGEBAUT VON LELO PRC.

WEBSITE WWW.LELO.COM


SUPPORT CUSTOMERCARE@LELO.COM

USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
ELLA / OLGA MODE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
MANUALE DELL'UTENTE

Félicitations pour votre acquisition du sex toy ELLA / OLGA.
Avant de le connaître plus intimement, prenez le temps de parcourir ce manuel d'utilisation.

VUE D'ENSEMBLE DE ELLA / OLGA

ELLA / OLGA est un sex toy dont l'une des extrémités est spécifiquement conçue pour atteindre et stimuler la zone du point G tandis que l'autre est destinée aux usages érotiques conventionnels. Pour une jouissance plus prolongée et plus créative, utilisez-le conjointement à LILY / NEA / YVA pour associer le plaisir clitoridien à des sensations intenses. Exclusivement destiné aux adultes, c'est un beau jouet, lisse et homogène, dont les deux extrémités de conceptions distinctes permettent des expériences variées et une exploration plus complète de vos désirs.



COMMENT UTILISER ELLA / OLGA

ELLA / OLGA est conçu pour s'adapter à vos caprices. Pour un massage du point G, insérez ELLA / OLGA de manière à ce qu'il se courbe naturellement en vous, en remontant vers la paroi supérieure de votre vagin, dans la zone du point G. Faites-le pénétrer en douceur jusqu'à ce qu'il appuie confortablement contre votre point G, et variez vos mouvements, modulant la pression selon ce qui vous semble le plus agréable. La courbe de l'autre extrémité s'adapte par ailleurs naturellement à une utilisation conventionnelle.

TRUCS ET ASTUCES

Les deux extrémités de ELLA / OLGA ont une conception différente afin de vous procurer toute une gamme de sensations. Essayez les deux pour découvrir vos préférences ou simplement diversifier votre expérience.

N'hésitez pas à jouer avec les sensations et la profondeur en expérimentant ce que ELLA / OLGA peut faire pour vous dans diverses positions: accroupie, allongée sur le ventre, sur le dos.

Expérimentez divers modes de jouissance et augmentez le plaisir en associant LILY / NEA / YVA à vos jeux pour la stimulation clitoridienne tout en utilisant ELLA / OLGA.

OLGA est fabriqué à la main en acier inoxydable ou plaqué or 18 carats, des matériaux qui offrent des perspectives intéressantes à ceux que tente une utilisation sensuelle de la température. Pour le réchauffer, tenez OLGA dans vos mains ou contre votre peau pendant quelques minutes. Pour le refroidir, placez-le dans un réfrigérateur jusqu'à ce que sa surface atteigne la température désirée.

Le point G est plus facile à trouver et plus sensible lorsque vous êtes déjà excitée. N'hésitez pas à vous mettre en condition avec un autre sex toy LELO.

Certaines femmes « éjaculent » pendant l'orgasme déclenché par le point G; d'autres non. Il n'y a pas de norme pourvu que votre corps réagisse.

NETTOYAGE, STOCKAGE ET SÉCURITÉ

La durée de vie de votre ELLA / OLGA sera considérablement prolongée par un entretien adéquat.

LELO vous recommande de ne PAS utiliser de lubrifiant à base de silicone avec ELLA car la surface en silicone pourrait rester définitivement collante. Un lubrifiant à base d'eau est l'option la plus sûre. Si vous souhaitez utiliser un lubrifiant à base de silicone, procédez à un test sur une petite surface. OLGA peut s'utiliser indifféremment avec des lubrifiants à base de silicone ou d'eau. N'utilisez jamais d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant avec ELLA, ni avec OLGA.

Nettoyez toujours soigneusement ELLA / OLGA avant et après chaque utilisation. Lavez-le à l'eau tiède avec du savon antibactérien, rincez-le à l'eau chaude et propre et séchez-le délicatement avec un chiffon ou une serviette qui ne peluche pas. N'utilisez jamais de nettoyeur contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Évitez de laisser ELLA / OLGA à la lumière directe du soleil et ne l'exposer JAMAIS à une chaleur extrême.

Rangez votre ELLA / OLGA à l'abri de la poussière et ne le laissez pas en contact avec des sex toys d'une autre matière.

FICHE TECHNIQUES

MATÉRIAUX	silicone toléré par le corps / acier inoxydable / plaqué or 18 carats
ASPECT	nacré / poli
TAILLE	195 x 50 x 30 mm
POIDS	111 gr. / 650 gr.

Avertissement: Les utilisateurs de ce sex toy l'utilisent à leurs propres risques. Ni LELO, ni ses détaillants n'assument de responsabilité pour l'utilisation de ce sex toy.

Le modèle peut être modifié sans avertissement pour y apporter des améliorations.

© 2009 LELO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS. CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR LELO SUÈDE. ASSEMBLÉ PAR LELO PRC.

SITE INTERNET WWW.LELO.COM

ASSISTANCE CUSTOMERCARE@LELO.COM

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI


ELLA / OLGA MANUAL DEL USUARIO

MANUALE DELL'UTENTE

Le felicitamos por haber adquirido el objeto de placer ELLA / OLGA. Antes de conocerlo más de cerca, tómese el tiempo de hojear este manual del usuario.

RESUMEN ELLA / OLGA

ELLA / OLGA es un delicado objeto de placer con un extremo diseñado precisamente para alcanzar y estimular el área del punto G, y el otro extremo creado para el uso erótico convencional. Para un placer más duradero y creativo, utilícelo junto con LILY / NEA / YVA para combinar el placer del clítoris y las sensaciones intensas. Pensado como un juguete para adultos, es sumamente suave y liso, sus dos extremos creados individualmente le permitirán las más diversas experiencias y una exploración completa de sus propios deseos.



UTILIZACIÓN DE SU ELLA / OLGA

ELLE / OLGA está diseñado para utilizarlo según su humor en cada momento. Para un masaje en el punto G, inserte ELLA / OLGA de manera que se adapte naturalmente a la pared superior de la vagina, donde se encuentra el punto G. Hágalo funcionar hasta que presione con facilidad su punto G y varíe sus movimientos aplicando la presión que encuentre más placentera. Como alternativa, su otro extremo está curvado de manera natural para un uso convencional.

CONSEJOS Y TRUCOS

Los dos extremos de ELLA / OLGA son distintos en diseño para proporcionar una amplia gama de sensaciones. Experimente con los dos para descubrir sus preferencias o simplemente para variar sus experiencias.

No dude en jugar con sensaciones e intensidades averiguando qué puede hacer ELLA / OLGA en distintas posiciones: de cuclillas, tumbada sobre su estómago, tumbada de espaldas.

Explore los distintos modos de placer y aumente su placer invitando a LILY / NEA / YVA para la estimulación del clítoris mientras usa ELLA / OLGA.

OLGA está hecho de acero inoxidable o con una chapa de oro de 18 c, estos materiales ofrecen emocionantes posibilidades para aquellos predispuestos a la utilización sensual de la temperatura. Para calentarlo, agarre OLGA en sus manos o manténgalo contra su piel durante unos minutos. Para enfriarlo, póngalo en el frigorífico hasta que la superficie alcance la temperatura que desea.

El punto G es más fácil de encontrar y más receptivo cuanto más excitada esté. No dude en entrar en calor con otro objeto de placer LELO.

Algunas mujeres eyaculan durante el orgasmo provocado por la estimulación del punto G, algunas no. No hay ninguna opción más «normal», solamente lo que se adapte a su cuerpo.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida útil de su ELLA / OLGA puede aumentar con un mantenimiento y cuidados apropiados.

LELO le recomienda que NO utilice un lubricante a base de silicona con su ELLA / OLGA porque podría provocar que la silicona estuviera siempre pegajosa. Un lubricante a base de agua es la opción más segura. Si prefiere usar un lubricante a base de silicona, efectúe primero una prueba en una pequeña parte. OLGA se puede utilizar con lubricantes tanto con base de agua como de silicona. No utilice nunca aceite de masajes o crema para manos como lubricante para ELLA u OLGA.

Limpie siempre su ELLA / OLGA minuciosamente antes y después de cada uso. Lávelo con agua templada y jabón antibacterias, enjuáguelo con agua caliente limpia y séquelo dando suaves golpes con un trapo que no produzca pelusa o una toalla. No utilice nunca limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.

Evite dejar su ELLA / OLGA en contacto directo con la luz del sol y no lo exponga nunca a un calor extremo.

Guarde su ELLA / OLGA en un lugar sin polvo y manténgalo lejos de juguetes de otros materiales.

ESPECIFICACIONES

MATERIALES	silicona testada para el- contacto con la piel / acero inoxidable / chapa de oro de 18 c
ACABADOS	perla / brillantei
MEDIDAS	195 x 50 x 30 mm
PESO	111 / 650 gr

Exención de responsabilidades: los usuarios de este objeto de placer lo utilizan bajo su propia responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen cualquier responsabilidad o responsabilidad civil por el uso de este objeto de placer.

Los modelos pueden ser modificados a causa de mejoras sin previo aviso.

© 2009 LELOi AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
DISEÑADO Y PRODUCIDO POR LELO SWEDEN. MONTADO
POR LELO PRC.

PÁGINA WEB WWW.LELO.COM

SOPORTE TÉCNICO CUSTOMERCARE@LELO.COM

USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODE D'EMPLOI


MANUAL DEL USUARIO

ELLA / OLGA MANUALE DELL'UTENTE

Congratulazioni per aver acquistato l'oggetto erotico ELLA/OLGA. Prima di procedere a un incontro ravvicinato con l'oggetto, vi consigliamo di leggere brevemente il presente manuale.

PANORAMICA SU ELLA/OLGA

ELLA/OLGA è un oggetto dedicato al piacere con un'estremità specificatamente progettata per raggiungere e stimolare l'area del punto G e l'altra estremità destinata a un utilizzo erotico convenzionale. Per il massimo del piacere e della creatività, provate a utilizzarlo in associazione ai modelli LILY/NEA/YVA per unire piacere clitorideo a sensazioni intense. Inteso per un utilizzo esclusivo da parte di un pubblico adulto, si tratta di un oggetto assolutamente discreto, la forma diversa delle due estremità offre un'ampia gamma di esperienze e la possibilità di esplorare nel profondo i desideri di ciascuno.



USO DI ELLA/OLGA

Il design di ELLA/OLGA vi consente di utilizzarlo come più vi piace. Per un massaggio del punto G, inserire ELLA/OLGA in modo che si adatti in maniera naturale al vostro corpo, facendo in modo che punti verso la parete superiore della vagina, posizione in cui si trova l'area del punto G. Spingete delicatamente l'oggetto verso l'interno fino a farlo premere comodamente contro il vostro punto G e provate a muoverlo in diverse direzioni, applicando la pressione che trovate più piacevole. In alternativa, potrete usare l'altra estremità a forma anatomica per un utilizzo convenzionale.

SUGGERIMENTI

Le due diverse estremità di ELLA/OLGA sono state progettate allo scopo di offrire la più ampia gamma di sensazioni. Provatetele entrambe per scoprire che cosa preferite o semplicemente per variare le vostre esperienze.

Sentitevi liberi di sperimentare nuove sensazioni e nuove profondità e scoprite che cosa ELLA/OLGA può fare per voi nelle diverse posizioni: accovacciati, proni, supini.

Esplorate le diverse modalità del piacere e aumentate il vostro godimento attivando LILY/NEA/YVA per la stimolazione clitoridea mentre utilizzate ELLA/OLGA.

OLGA è fatto a mano ed è disponibile in acciaio inossidabile o placcato oro 18 K, entrambi materiali in grado di offrire prospettive eccitanti per coloro che optano per un uso sensuale della temperatura. Per riscaldarlo, tenere OLGA in mano o a contatto con la pelle per alcuni minuti. Per raffreddarlo, riporre in frigorifero fino a raggiungere la temperatura desiderata.

Il punto G è più semplice da individuare e più sensibile se si è già eccitati sessualmente. Provate a riscaldarvi con un altro oggetto erotico LELO.

In alcune donne si verifica un'eiaculazione durante l'orgasmo stimolato tramite il punto G. In altre donne l'eiaculazione non si verifica. Non esiste una 'normalità', esiste solo ciò che il vostro corpo desidera.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Un'attenta manutenzione garantisce una maggior durata del vostro ELLA/OLGA.

LELO consiglia di NON utilizzare lubrificanti a base di silicone con ELLA, che potrebbero rendere lo strumento appiccicoso in modo permanente. Si consiglia di optare per un lubrificante a base d'acqua. Se si desidera utilizzare un lubrificante a base di silicone, eseguire prima un test. OLGA può essere utilizzato sia con lubrificanti a base di silicone che con lubrificanti a base d'acqua. Non utilizzare mai olio da massaggio o crema per le mani come lubrificanti con ELLA o OLGA.

Effettuare sempre un'accurata pulizia di ELLA / OLGA prima e dopo ciascun utilizzo. Lavare con acqua tiepida e sapone antibatterico, sciacquare con acqua calda e asciugare tamponando con un panno o una salvietta che non lascia peli. Non utilizzare mai detergenti contenenti alcol, benzina o acetone.

Evitare di esporre ELLA/OLGA alla luce diretta del sole e tenere LONTANO da fonti di calore.

Conservare ELLA/OLGA in un luogo privo di polvere e mantenerlo separato da altri giochi in materiali diversi.

SPECIFICHE

MATERIALI	silicone anallergico / acciaio inossidabile / placcatura in oro 18 K
FINITURA	madreperla / lucida
DIMENSIONI	195 x 50 x 30 mm
PESO	111 / 650 gr

Declinazione di responsabilità: Gli utenti di questo oggetto erotico utilizzano l'oggetto a loro rischio e pericolo. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità riguardo all'utilizzo del presente oggetto erotico.

Il modello può essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

© 2009 LELOi AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. PROGETTATO E SVILUPPATO DA LELO SWEDEN. ASSEMBLATO DA LELO PRC.

SITO WEB WWW.LELO.COM

ASSISTENZA CUSTOMERCARE@LELO.COM

ENGLISH

ELLA: Silicone with glossy white finish

OLGA: Stainless steel or gold-plated Double-ended design

DEUTSCH

ELLA: Silikon mit glänzend weißer Oberfläche

OLGA: Rostfreier Stahl oder vergoldet Design mit zwei verschiedenen geformten Enden

FRANÇAIS

ELLA : Silicone à l'aspect blanc et lustré

OLGA : Acier inoxydable ou plaqué or Conception à deux extrémités

ESPAÑOL

ELLA: silicona con acabados en blanco brillante

OLGA: acero inoxidable o chapado en oro diseño con dos extremos

ITALIANO

ELLA: In silicone con finitura bianca lucida

OLGA: In acciaio inossidabile o placcato oro Design a due estremità

© 2009 LELOi AB. ALL RIGHTS RESERVED. **LELO** IS AN INTERNATIONALLY REGISTERED TRADEMARK OF LELOi AB. REGISTERED THROUGH SUBSIDIARIES IN THE U.S.A AND OTHER COUNTRIES.

PRINTED IN THE PRC.

