



WWW.SVAKOM.COM

# SVAKOM

SVAKOM Manual  
Manuel SVAKOM  
SVAKOM マニュアル  
Manual de SVAKOM  
SVAKOM Anleitung  
Руководство пользователя  
Manuale SVAKOM  
SVAKOM Användarmanual  
SVAKOM Instrukcja obsługi  
스바콤 사용설명서  
SVAKOM手册

TYPE: Ella Neo  
Made in China



@svakomusa



@svakomtheofficial



SVAKOM Official



@svakom\_usa




## Notes:


Notes: Before using a new SVAKOM device, please fully charge the device, clean and disinfect before using it on your body.

EN

### 1. Buttons Display




External controller



Vibrator


### 2. ON/OFF

#### 1. Operating by the vibrator



- Press the "S" button for 1.5 seconds → On ( waiting to be connected to the APP )
- Press the "S" button again → Start vibration ( The default vibration mode is M1 )
- Press the "S" button for 1.5 seconds → Off


#### 2. Operating by the external controller



- Press the "S" button for 1.5 seconds → On ( waiting to be connected to the APP )
- Press the "S" button again → Start vibration ( The default vibration mode is M1 )
- Press the "S" button for 1.5 seconds → Off


### 3. Vibrating Mode (11)

#### 1. Operating by the vibrator




Switching vibrating mode  
Single-click the "S" button

#### 2. Operating by the external controller



Switching vibrating mode  
Single-click the "S" button



### 4. Status Display


|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Activate status | Lasting light                                             |
| Vibrator OFF    | Light flashes three times contiguously and then turns off |
| Low battery     | Light flashes three times contiguously and then turns off |
| While charging  | Light flashing                                            |
| Fully-charged   | Permanent light                                           |




**Remarque:** Avant d'utiliser votre nouveau vibromasseur SVAKOM, Nous vous recommandons de charger complètement votre appareil, puis nettoyer l'article avant/après utilisation à l'aide d'un nettoyant foy à base d'eau ou avec de l'eau tiède et du savon non abrasif. Sécher avec un chiffon doux. L'appareil est 100% étanche

FR

## 1. Le Bouton




Télécommande externe



œuf vibrant


## 2. Allumé/éteindre

### 1. Opérations avec l'œuf vibrant



Appuyez sur la touche "S" pendant 1.5 secondes → Allumé  
( L'appareil se connecte, veuillez patientez )  
Appuyez sur le bouton "S" → les vibrations sont en marche.  
( Mode par défaut : M1 )  
Appuyez sur la touche "S" pendant 1.5 secondes → Éteint


### 2. Opérations avec la télécommande




Appuyez sur la touche "S" pendant 1.5 secondes → Allumé  
( L'appareil se connecte, veuillez patientez )  
Appuyez sur le bouton "S" → les vibrations sont en marche.  
( Mode par défaut : M1 )  
Appuyez sur la touche "S" pendant 1.5 secondes → Éteint

## 3. Mode De Vibration (11)

### 1. Opérations avec œuf vibrant



Pour changer le mode de vibration  
Appuyer sur la touche «S»



Pour changer le mode de vibration  
Appuyer sur la touche «S»



## 4. Affichage

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Allumé                | La lumière s'allume de façon continue                        |
| Eteint                | La lumière clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra |
| Batterie faible       | La lumière clignotera trois fois, puis l'appareil s'éteindra |
| Pendant le chargement | Lumière clignotante                                          |
| Complètement chargé   | Lumière permanente                                           |



## ご注意

SVAKOM ペニスリングをご使用になる前に、必ず満充電したら、ペニスリングに消毒しなければならないのです。

JP


### 1. ボタンについて




(リモコンはローターをオンにすることはできません)

### 2. オン/オフ

#### 1. ローターコントロール




#### 2. 外部コントローラー操作




### 3. 振動モード (11)

#### 1. ローターコントロール



#### 2. 外部コントローラー操作



### 4. 表示ステータス


|       |                     |
|-------|---------------------|
| 稼働状態  | ライトが持続的に光ります        |
| 振動器オフ | ライトが3回連続して点滅した後消えます |
| 低電気量  | ライトが3回連続して点滅した後消えます |
| 充電状態  | ライトが点滅します           |
| 充電完了  | ライトが持続的に光ります        |




**Notas:** Antes de usar el anillo vibrador de SYAKOM, le pedimos que cargue el vibrador y limpie completamente para asegurar la sanidad.

**ES**

## 1. Botones




Controlador externo



Huevo vibrador


## 2. Activa / Inactiva

### 1. Operación de huevo vibrador



Pulse el botón "S" por 1.5 Segundos → Vibración activa  
( espere hasta ser conectado a la APP )  
Pulse de nuevo el botón "S" → comenzará la vibración  
( El predeterminado modo de vibración es M1 )  
Pulse el botón "S" por 1.5 Segundos → Vibración inactiva


### 2. Operación del controlador externo



Pulse el botón "S" por 1.5 Segundos → Vibración activa  
( espere hasta ser conectado a la APP )  
Pulse de nuevo el botón "S" → comenzará la vibración  
( El predeterminado modo de vibración es M1 )  
Pulse el botón "S" por 1.5 Segundos → Vibración inactiva


## 3. Modos De Vibración (11)

### 1. Operación de huevo vibrador



Haga clic en la tecla "S" para cambiar el modo de vibración

### 2. Operación del controlador externo



Haga clic en la tecla "S" para cambiar el modo de vibración



## 4. El indicador de estado


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Estado activo         | Luz se brilla permanentemente           |
| Estado desactivo      | Luz brilló tres veces y luego se apague |
| Batería agotamiento   | Luz brilló tres veces y luego se apague |
| Estado de carga       | Luz se brilla intermitentemente         |
| Completamente cargada | Luz se brilla permanentemente           |




**Wichtig:** Wichtig: Reinigen Sie Ihr SVAKOM Produkt vor der Verwendung mit warmem Wasser und antibakterieller Seife. Und vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist. Gerät ist zu 100% Wasserdicht

DE

## 1. Button Display




außen Kontrolleur



Vibrator


## 2. EIN / AUS

### 1. die Anleitung auf den Vibrator



"S"-Taste für zwei Sekunden drücken → Vibrationen Ein  
( Mit der APP verbunden zu werden )  
Die Taste "S" noch einmal drücken → Vibration einschalten  
( Der Vibrator startet im Modus M1 )  
"S"-Taste für zwei Sekunden drücken → Vibrationen AUS


### 2. die Anleitung auf die außen Kontrolleur



"S"-Taste für zwei Sekunden drücken → Vibrationen Ein  
( Mit der APP verbunden zu werden )  
Die Taste "S" noch einmal drücken → Vibration einschalten  
( Der Vibrator startet im Modus M1 )  
"S"-Taste für zwei Sekunden drücken → Vibrationen AUS


## 3. Vibrating Mode (11)

### 1. die Anleitung auf den Vibrator




Vibrationsmodus wechsel Die taste  
„S“ drücken

### 2. die Anleitung auf die außen Kontrolleur



Vibrationsmodus wechsel Die taste  
„S“ drücken



## 4. Betriebszustände


|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Vibrator aktiv         | Konstant Licht                                   |
| Vibrator deaktivieren  | Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus  |
| Akkustand gering       | Licht blinkt dreimal und schaltet sich dann aus  |
| Während des Ladens     | Blinkendes Licht (bei angeschlossenem Ladegerät) |
| Vollständig aufgeladen | Konstant Licht (bei angeschlossenem Ladegerät)   |



**Примечание:** Перед использованием нового вибратора SYAKOM, полностью зарядите прибор и обработайте его очистителем.


**RU**

## 1. Экран Кнопок




## 2. Включение/выключение

### 1. Переключение режимов на вибростимуляторе




### 2. Переключение режимов с помощью внешнего пульта



## 3. Режим Вибрирования (11)

### 1. Переключение режимов на вибростимуляторе



### 2. Переключение режимов с помощью внешнего пульта



## 4. Экран Состояния


|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Рабочее состояние    | Продолжительный свет                                            |
| Выключение вибратора | 3 повторения мерцающего света, после этого вибратор выключается |
| Низкий заряд батареи | 3 повторения мерцающего света, после этого вибратор выключается |
| Процесс зарядки      | Сверкающий индикатор света                                      |
| Полностью заряжен    | Непрерывно светящийся свет                                      |




Nota: Prima di usare un nuovo vibratore SVAKOM, ricaricare completamente il e vibratore lavarlo prima di metterlo a contatto col corpo

IT

## 1. Pulsante Display



Controller esterno



Vibratore


## 2. ON/OFF

### 1. operazione attraverso il vibratore



Premere il pulsante "S" per 1.5 secondi – On (attendere che sia connesso con l'applicazione)  
Premere di nuovo il pulsante "S" – inizio vibrazione (la vibrazione preimpostata è modalità M1)  
Premere il pulsante "S" per 1.5 secondi – Off


### 2. operazione attraverso il controller esterno



Premere il pulsante "S" per 1.5 secondi – On (attendere che sia connesso con l'applicazione)  
Premere di nuovo il pulsante "S" – inizio vibrazione (la vibrazione preimpostata è modalità M1)  
Premere il pulsante "S" per 1.5 secondi – Off


## 3. Modalità Variazione (11)

### 1. operazione attraverso il vibratore




commutatore modalità vibrazione  
click – singolo sul pulsante "S"

### 2. operazione attraverso il controller esterno



commutatore modalità vibrazione  
click – singolo sul pulsante "S"



## 4. Status Display


|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Attivazione      | Luce fissa                                  |
| Vibratore Off    | La luce lampeggia tre volte e poi si spegne |
| Batteria scarica | La luce lampeggia tre volte e poi si spegne |
| In carica        | La luce lampeggia                           |
| Piena carica     | Luce permanente                             |




**Viktigt:** Innan användning av ny Svacom produkt, måste produkten laddas samt rengöras.

**SW**

## 1. Knapp Display




Extern Kontroll



Vibrator


## 2. Användning

### 1. PÅ / AV - Vibration



Tryck och håll in S knappen i 1.5 sekunder - PÅ  
(väntar på att ansluta till Appen)  
Tryck på S knappen igen - Starta  
Vibrationen (Utgångsläge är M1)  
Tryck och håll in S knappen för 1.5 sekunder- AV


### 2. PÅ / AV - Extern Kontroll



Tryck och håll in S knappen i 1.5 sekunder - PÅ  
(väntar på att ansluta till Appen)  
Tryck på S knappen igen - Starta  
Vibrationen (Utgångsläge är M1)  
Tryck och håll in knappen i 1.5 sekunder- AV


## 3. Vibrationsläge (11)

### 1. Användning av vibrationsläge



Klicka på "S" knapp för att byta  
vibrationsläge.

### 2. Användning av extern kontroll



Klicka på "S" knapp för att byta  
vibrationsläge.



## 4. Ljus Display


|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Produkt påslagen  | Lyser kontinuerligt                          |
| Vibrator av       | Ljuset blinkar 3 gånger och stängs sedan av. |
| Låg batterinivå   | Ljuset blinkar 3 gånger och stängs sedan av. |
| Laddning          | Ljuset blinkar                               |
| Komplett laddning | Lyser kontinuerligt                          |



**Uwagi:** przed użyciem produktu SVAKOM należy w pełni go naładować, wyczyścić oraz zdezynfekować.


PL

## 1. Rozmieszczenie Przycisków



Przycisk „S”

Zewnętrzne urządzenie sterujące




Przycisk „S”

Wibrator


## 2. Włączanie/wyłączanie

### 1. Sterowanie manualne



Przytrzymaj przycisk „S” przez 1,5 sekundy, by wyłączyć urządzenie (w oczekiwaniu na połączenie z aplikacją)  
Wciśnij ponownie przycisk „S”, by włączyć wibracje (Domyślnym trybem wibracji jest M1)  
Przytrzymaj przycisk „S” przez 1,5 sekundy, by wyłączyć urządzenie


### 2. Sterowanie za pomocą zewnętrznego urządzenia sterującego



Przytrzymaj przycisk „S” przez 1,5 sekundy, by wyłączyć urządzenie (w oczekiwaniu na połączenie z aplikacją)  
Wciśnij ponownie przycisk „S”, by włączyć wibracje (Domyślnym trybem wibracji jest M1)  
Przytrzymaj przycisk „S” przez 1,5 sekundy, by wyłączyć urządzenie

## 3. Tryby Wibracji (11)


### 1. Sterowanie manualne



Wciśnij przycisk „S”,  
by zmienić tryb wibracji



Wciśnij przycisk „S”,  
by zmienić tryb wibracji



## 4. Wskaźnik Statusu


|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Status aktywny             | Światło świeci nieprzerwanie      |
| Wibrator wyłączony         | Światło miga 3 razy i się wyłącza |
| Niski poziom baterii       | Światło miga 3 razy i się wyłącza |
| W trakcie ładowania        | Światło miga                      |
| Bateria w pełni naładowana | Światło świeci nieprzerwanie      |



**주의** 새 스바록 제품을 사용하기 전에 제품을 완전히 충전하고, 세척 및 소독한 후  
사용하십시오.


KR

## 1. 작동 버튼




## 2. 켜기 / 끄기

### 1. 진동기 작동



"S"버튼을 1.5초간 누르세요 → 켜기  
(어플에 연결되길 기다립니다)  
"S"버튼을 다시한번 누르세요 → 진동 시작  
(기본 진동은 M1으로 시작합니다)  
"S"버튼을 1.5초간 누르세요 → 끄기


### 2. 외부 컨트롤러 작동



"S"버튼을 1.5초간 누르세요 → 켜기  
(어플에 연결되길 기다립니다)  
"S"버튼을 다시한번 누르세요 → 진동 시작  
(기본 진동은 M1으로 시작합니다)  
"S"버튼을 1.5초간 누르세요 → 끄기


## 3. 진동모드 (11)

### 1. 진동기 작동




"S"버튼을 한번 클릭하면  
진동모드가 전환됩니다

### 2. 외부 컨트롤러 작동



"S"버튼을 한번 클릭하면  
진동모드가 전환됩니다



## 4. 상태 표시

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 동작 상태  | 표시등이 켜져 있습니다        |
| 진동 끄기  | 표시등이 세번 깜박인 다음 꺼집니다 |
| 배터리 부족 | 표시등이 세번 깜박인 다음 꺼집니다 |
| 충전 중   | 표시등이 깜빡입니다          |
| 완충 시   | 표시등이 켜져 있습니다        |





## 注意

在使用您的SVAKOM产品之前，请您先给本产品充满电，做好本产品的清洁消毒。


CN

### 1. 按键解析




### 2. 开机/关机

#### 1. 跳蛋操作



按“S” 1.5秒 → 开机（待APP连接）  
单击“S”键，开始振动（开机默认模式为M1）  
按“S” 1.5秒 → 关机


#### 2. 外部控制器操作



按“S” 1.5秒 → 开机（待APP连接）  
单击“S”键，开始振动（开机默认模式为M1）  
按“S” 1.5秒 → 关机


### 3. 震动模式（11模式）

#### 1. 跳蛋操作




单击“S”键，切换震动模式

#### 2. 外部控制器操作



单击“S”键，切换震动模式



### 4. 显示状态

|       |             |
|-------|-------------|
| 工作状态  | 持续亮起灯光      |
| 振动器关闭 | 灯光连续闪烁3次后熄灭 |
| 电量低   | 灯光连续闪烁3次后熄灭 |
| 充电状态  | 灯光闪烁        |
| 完成充电  | 持续亮起灯光      |

### 5. 产品参数

最大噪音值：45dB

供电方式：USB

工作电压：3.7V

工作电流：小于150mA

（本产品为振动棒，可用于女性自慰，刺激乳头，C点和G点。）

## **WARNING & QUALITY**

### **FCC Caution:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## WARNING!

Proper maintenance and care may extend the product's service life. Before using the product, please read the following safety instruction carefully.

### 1. Please comply with the following before using the product:

- Clean the product completely: Scrub it with an antibacterial soap and then wash with clean hot water; at last, wipe it gently with towel or soft cloth.

### 2. During using the product

- No using massage oil or hand cream as lubricant.
- No using silicon-based lubricant, because it'll damage the organosilicone surface.

**Reminder: Do not use any cleaning agent containing alcohol, gasoline or acetone to wipe the product. Avoid direct solar radiation and long-time exposure to the high-temperature environment. The product shall be stored in a clean and dry place without contact with other plastic products.**

### Maintenance of the Built-in Battery:

- This product uses rechargeable batteries. A new battery could play its full effectiveness after two or three charging and discharging processes.
- A battery can be charged or discharged for over 100 times and will go matured finally. After being charged fully, the battery shall be disconnected with the charger, or overcharge may reduce the battery life.
- When the product is idle, the electric quantity of fully charged battery will lose gradually.
- If the product is placed in a too hot or cold place, it will reduce the battery capacity and shorten the battery life. If the battery is too hot or cold, the battery life will be also short even though it is charged fully.

### Battery Warning!

- When the battery is operated by mistake, it will fire or cause chemical burn. Explosion may happen when the battery is damaged.
- The battery shall be disposed in accordance with the local laws and regulations. If possible, please recycle it. Users shall not take out or replace the battery by themselves; otherwise, the risky operation may damage the product.

## Quality

Surpassing standards from Europe and America

### Material Safety

All SVAKOM products are manufactured using environmental friendly material including Silicone and ABS plastics. They are harmless to humans body.

### International Certification

SVAKOM products have passed EU ROHS certification and meet EU CE Directive and WEEE Directive. SVAKOM products are "Green" meeting the official safety and environmental protection standard issued by agencies in Europe and North America.



**Additional Information:** The EU CE Directive and the WEEE Directive are referred to as the "Twin Directives for Environmental Protection" or "Double Green Directives" and are used to restrict hazardous substances in electronic products including lead, cadmium, and mercury.. ROHS stands for "Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances"; and WEEE stands for "Waste Electrical and Electronic Equipment". Products that meet the standards set out in these two directives can be advertised as "Green Products".

**EU CE Directive:** is the collective name of a series of product standards issued by the European Union; enterprises complying with the standard may apply for CE certification mark on their products and labelling. SVAKOM products surpass the standards set out by these directives and are authorized to use the mark identifying that the products comply with all EU requirements.

## Avertissement !

**Un entretien et des soins appropriés peuvent prolonger la durée de vie du produit. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement et suivre les consignes de sécurité indiquées ci-dessous.**

### 1. Suivez et exécutez les étapes suivantes avant d'utiliser ce produit :

- Nettoyez soigneusement le produit : frottez le vibromasseur avec un savon antibactérien et de l'eau tiède, puis rincez avant de le tapoter doucement avec une serviette propre ou un linge doux

### 2. Lors de l'utilisation du produit :

- Utilisez un lubrifiant à base d'eau, car l'utilisation d'un lubrifiant à base de silicone pourrait produire une surface de silicone organique.
- N'utilisez pas d'huile de massage ou de crème pour les mains comme lubrifiant, car cela pourrait endommager le produit.

**Rappel: lors du nettoyage, n'utilisez pas n'importe quel agent contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone. Évitez de laisser le produit en plein soleil et de l'exposer à des températures élevées. Le produit doit être stocké dans un endroit propre et sec en évitant le contact avec d'autres produits en plastique.**

### Entretien de la batterie intégrée :

- Ce produit utilise des batteries rechargeables. Une nouvelle batterie atteint sa pleine efficacité après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois. Une batterie peut être chargée bien plus de 100 fois dans sa durée de vie.
- Après avoir été chargée à fond, la batterie doit être débranchée du chargeur, car une surcharge peut réduire sa durée de vie
- Si le produit est resté inactif pendant des périodes prolongées, il est normal que la batterie perde progressivement sa charge.
- L'exposition à la chaleur ou au froid extrême réduit la capacité et raccourcit la durée de vie de la batterie. Si vous utilisez le produit à la chaleur ou au froid extrême, la durée de vie de la batterie raccourcit, même si elle est chargée à fond.

### Avertissement relatif à la batterie !

- Une mauvaise utilisation ou des tentatives d'ouverture de la batterie peuvent entraîner un incendie ou causer des brûlures chimiques. Cessez d'utiliser le produit si la batterie est endommagée, car cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.

- La batterie doit être mise au rebut en conformité avec les lois et réglementations locales. Veuillez recycler toutes les batteries usagées. Les utilisateurs ne doivent pas supprimer ou remplacer les batteries, car cela pourrait entraîner des blessures ou endommager le produit.

## Qualité

le standard le plus haut en Europe et aux États-Unis

## Matière de sécurité

La série des produits de SVAKOM est fabriquée avec silicones médicaux sécuritaires, ABS en plastique atoxique, PC - ABS en plastique et silicone de classe médicale, qui sont inoffensives pour l'homme.

## Identité internationale

La série des produits de SVAKOM est identifiée par ROHS de l'UE, correspondant à l'instruction CE et WEEE de l'UE. SVAKOM est « produit économique » correspondant à la norme environnementale et la sécurité officielle en Europe et aux États-Unis.



**ROHS et WEEE de l'UE :** les deux instructions sont nommées de « l'instruction sororale environnementale » ou « l'instruction double verts », elles limitent l'utilisation des matières toxiques dans les produits électroniques, surtout plomb, cadmium, mercure et les autres six matières toxiques. Nom complet de ROHS est « l'instruction de l'utilisation limitée des matières toxiques dans les produits électronique », le nom complet de WEEE est « l'instruction des dispositifs électriques et électroniques usés ». Les produits correspondants aux deux instructions, sont nommés « les produits verts ».

**L'instruction de l'UE de l'CE:** le nom complet du standard de la série des produits publiés par l'UE. Les entreprises satisfaisant à ce standard peuvent recommander le signe certifiée par CE. La signification de la signe est la sécurité correspond au standard de l'UE.

## 警告!

適切なメンテナンスとケアをすることで、製品の寿命を伸ばすことができます。本製品を使用する前に、以下の安全説明をお読みください。

### 1. 製品を使用する前に

- 必ず石鹸で消毒抗菌し、きれいな水で洗い流した後、清潔で柔らかな布地で拭きとってからご使用ください。

### 2. 本製品の使用中

- マッサージオイルまたはハンドクリームを潤滑剤として使用することはできません。
- 油性の潤滑剤を使用することはできません。シリコン表面を損傷させる可能性があります。

注意：アルコールを含む洗剤、ガソリンまたはアセトンで製品を拭拭してはいけません。また、直射日光の当たる場所、及び気温の高い場所に長時間放置することは避けてください。清潔で乾燥した場所で保管し、他のプラスチック製品に接触しないように注意してください。

### 内蔵式電池のメンテナンス

- 本製品には充電式電池が使用されています。ご購入時は、十分な電池容量を満たしていない場合があります。使用前に数回充電して、作動するか試してください。
- 電池は100回以上繰り返し充電して使用できますが、寿命はあります。充電が完全に完了した時は、充電器と本体を取り外してください。過度の充電は電池の寿命を短縮させます。
- 電源をオフにして、使用しない場合でも、電池内の電気は次第に消耗します。
- 過度に暑い場所または寒い場所に製品を放置すると、電池の容量低下や寿命の短縮につながります。電池が熱すぎたり冷たすぎたりすると、フル充電の状態であっても、本来の性能が発揮されません。

### 電池警告!

- 本製品の電池が誤った方法で使用された場合、発火または化学性の火傷を被る虞れがございます。電池が損傷した場合、製品が破裂する危険も

ございます。

- 電池の廃棄処理は各地方自治体の条例に従ってください。可能な限りリサイクルしてください。ユーザーは自分で製品を分解したり、製品の電池部分を交換してはいけません、このような使い方は製品を損傷させる可能性があります。

## 品質

### 欧米品質基準

#### 材質の安全性

SVAKOM の製品シリーズは安全なシリコン、グリーンABS 樹脂を使用しており、使用安全を確保している。

#### 国際的認可

SVAKOM の製品シリーズはEUのROHS認証を通過し、EUのCE指令とWEEE指令に合致する。SVAKOMは欧米の公的な安全環境保護基準に沿った「エコロジー製品」である。



**EUのRoHS指令とWEEE指令：**二つの指令は「環境保護姉妹指令」または「双緑指令」と呼ばれ（日本でも?）、電気・電子製品中のおもな有害物質、Pb（鉛）、Cd（カドミウム）、Hg（水銀）など6種類に関して、使用量を制限する。RoHSの正式名称は「電気電子機器の有害物質使用制限指令」であり、WEEEの正式名称は「廃電気電子機器指令」である。この二つの基準に合致する製品は「緑の製品」と呼ばれる。（日本でも?）

**EUのCE指令：**EUが発表した一連の製品基準の総称であり、本基準に適合した企業がCEの認証マークを申請することができる。マークは安全基準に適合していることを意味する。

## Advertencia!

Puede extender la vida útil del producto con un mantenimiento y cuidado adecuados. Antes de utilizarlo, lea las siguientes instrucciones, por favor.

### 1. Siga y haga los siguientes pasos antes de utilizar el producto, por favor.

- Desinfecte y limpie el producto antes de su primer uso. En primer paso, lave con jabón antibacteriano, después enjuáguelo con agua caliente. Por último, pase suavemente una toalla o un paño suave.

### 2. Durante la utilización del producto

- No se deben utilizar aceites para masajes o cremas de manos como lubricantes
- No se pueden usar lubricantes a base de silicona, ya que pueden dañar la superficie de silicona.

**Recuerde:** Está prohibido limpiar los productos con productos de limpieza que contienen alcohol, gasolina o acetona. Evita las exposiciones prolongadas a la luz solar directa o a las altas temperaturas. Los productos deben ser almacenados en un lugar limpio y seco, y que no haya contacto con otros productos de plástico.

### Mantenimiento de la batería:

- Su producto utiliza la batería recargable, si quiere que la batería demuestre todo su potencial, la batería nueva tiene que llevar a cabo al proceso de carga y descarga dos o tres veces.
- La batería puede cargar y descargar más de 100 veces, pero llegado un momento esta se resentirá.. Desconecte el cargador después de que la batería esté cargada completamente, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería.
- Cuando no está en uso, la energía de la batería que está completamente cargada puede perderse lentamente.
- Si pone el producto en un lugar más frío y caliente va a reducir la capacidad de la batería y acortar su vida útil. Si la batería está demasiado caliente o fría, aunque la batería esté completa, reducirá su vida útil.

### Advertencia de Batería!

- En caso de mal funcionamiento, la batería de nuestro producto posiblemente cause algún incidente de fuego o quemadura. En caso de daño de la batería, puede que explote.

- Siga las normativas locales para desechar las baterías. Si es posible, recicle y reutilice. Los usuarios no pueden sacar o cambiar la batería del producto por sí mismo, ya que esto puede dañar al producto.

## Calidad

### Mejor Estándar de América y Europa

### Seguridad de las materias primas

La serie de productos SVAKOM son manufacturado por las siliconas seguras y médicas, los plásticos ABS que son no tóxicos, los plásticos PC-ABS, y siliconas de grado médico. Ellos son totalmente inofensivos para los seres humanos.

### Reconocimiento internacional

La serie de productos SVAKOM han aprobado la certificación de producto ROHS de Unión Europea, cumplen las directivas WEEE y CE de la Unión Europea.



**ROHS y WEEE de Unión Europea:** Las dos directivas se llaman "las directivas hermanas de Ambiente Medio" o "dos directivas verdes". Los dos directivas limitan las sustancias peligrosas de los productos electrónicos, principalmente son los 6 sustancias peligrosas como cadmio, mercurio y plomo, etc. El nombre completo de ROHS es "Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas". El nombre completo de WEEE es "Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y equipos electrónico". Los productos que cumplen estos dos estándares pueden ser llamado "los productos verdes".

**La Directivas CE de la Unión Europea:** es un término general para la serie de normas de productos que son emitido por la Unión Europea. Las empresas que cumplen este estándar pueden solicitar la marca CE. La significa de la marca es la seguridad cumple los requisitos de la Unión Europea.

## WARNUNG!

Eine ordnungsgemäße Wartung und Pflege verlängern die Lebensdauer des Produkts. Bevor Sie das Produkt verwenden, sollten Sie die nachfolgenden Sicherheitsanweisungen aufmerksam lesen und beachten.

### 1. Vor Verwendung des Produkts:

- Reinigen Sie das Produkt sorgfältig: Waschen Sie das Gerät mit einer antibakteriellen Seife und warmem Wasser. Spülen Sie es anschließend in klarem Wasser, und tupfen Sie es vorsichtig mit einem sauberen Handtuch oder weichen Tuch trocken.

### 2. Bei Verwendung des Produkts:

- Verwenden Sie ein wasserbasiertes Gleitmittel. Silikonhaltige Gleitmittel können die Oberfläche des Produkts angreifen.
- Verwenden Sie kein Massageöl oder Handcreme anstelle eines Gleitmittels, da diese das Produkt beschädigen können.

**Zur Erinnerung: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Azeton enthalten. Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus. Das Produkt sollte an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Vermeiden Sie Kontakt zu anderen Kunststoffprodukten.**

### Wartung des eingebauten Akkus:

- In diesem Produkt werden wiederaufladbare Akkus verwendet. Neue Akkus erreichen ihren maximalen Wirkungsgrad nach zwei bis drei vollständigen Lade- und Entladezyklen.
- Ein Akku kann weit über 100 Mal wieder aufgeladen werden. Trennen Sie Ladekabel, nachdem der Akku vollständig geladen ist. Eine Überladung kann die Akkulbensdauer verringern.
- Es ist normal, dass der Akku bei Nichtgebrauch des Produkts über einen längeren Zeitraum nach und nach an Leistung verliert.
- Sie sollten den Akku daher nach längerem Nichtgebrauch erneut aufladen. Wenn Sie das Produkt extremer Hitze oder Kälte aussetzen, verringern sich Akkuladefähigkeit und Akkulaufzeit. Unter extremer Hitze oder Kälte ist die Akkulaufzeit auch bei voller Ladung kürzer als üblich.

### Batterie Warnung!

- Eine unsachgemäße Verwendung oder der Versuch, den Akku zu öffnen, können zu einem Brand führen oder chemische Verbrennungen verursachen. Wenn der Akku beschädigt ist, darf das Produkt nicht weiter verwendet werden. Dies könnte einen Brand oder eine Explosion zur Folge haben

- Der Akku muss in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Verordnungen entsorgt werden. Bitte führen Sie alle gebrauchten Akkus dem Recycling zu. Nutzer dürfen Akkus nicht ausbauen oder austauschen. Dies kann Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts zur Folge haben.

## Qualität

Spitzender europäischen und amerikanischen Standard

### Material Sicherheit

SVAKOM serie Produkte werden mit umweltfreundlichem Material einschließlich Silikon und ABS-Kunststoffe produziert. Sie sind ganz unschädlich für den Menschen.

### Internationale Anerkennung

SVAKOM Produkte werden von EU ROHS zertifizieren, entsprechen mit CE-Richtlinie und WEEE-Richtlinie. SVAKOM ist der „grüner Produkt“, der entspricht offizielle Sicherheits- und Umweltstandards in Europa und den Vereinigten.



**EU ROHS und WEEE:** diese zwei Befehle werden als „Umweltschutz-Schwester-Befehle“ oder „beide grüne Befehle“ genannt, sie sind die Beschränkung für den gefährlichen Stoffen in elektronischen Produkten, vor allem sind sechs gefährlichen Stoffen wie Blei, Cadmium, Quecksilber usw. ROHS steht für „elektrische und elektronische Produkte beschränkte Verordnungen“, „WEEE steht für „abnutzende elektrische und elektronische Anlage Verordnungen“, „Die Produkte entsprechen mit diese beiden Standards, können als „grüne Produkte“, genannt.

**EU CE-Richtlinie:** allgemeine Bezeichnung für eine Reihe von Produktnormen, die werden von Europäische Union gegeben. Die Firma entspricht mit der Richtlinie kann CE-Zertifizierung betragen. Das Symbol bedeutet, ein Produkt entspricht die Sicherheitsanforderungen von EU.

## ВНИМАНИЕ!

Надлежащее обслуживание и уход могут продлить срок службы изделия. Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь со следующей инструкцией по технике безопасности.

### 1. Пожалуйста, соблюдайте следующие требования перед использованием продукта:

- Очистите изделие: Перед использованием рекомендуется промыть изделие с антибактериальным мылом или специальными средствами для чистки интим изделий, сполоснуть горячей водой и протереть полотенцем или мягкой тканью.

### 2. В процессе использования

- Не используйте массажное масло или крем в качестве лубриканта. Не используйте лубриканты на силиконовой основе, это может повредить поверхность органосиликона.

**Напоминание: Не используйте чистящие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон для чистки изделия. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и/или длительного воздействия высоких температур. Продукт следует хранить в сухом, чистом месте без контакта с другими пластмассовыми изделиями.**

### Обслуживание встроенной аккумуляторной батареи:

- В данном устройстве используется перезаряжаемый аккумулятор. Новое устройство следует зарядить и полностью разрядить два-три раза для более эффективной работы аккумулятора.
- Период полнофункциональной работы аккумулятора составляет более 100 полных зарядов и разрядов батареи. После того, как аккумулятор полностью зарядится, следует отключить питание от сети, в противном случае это может сказаться на сроке работы батареи.
- В процессе хранения заряд аккумулятора может незначительно снижаться.
- Не храните изделие при высоких или экстремально низких температурах, это может сказаться на сроке работы батареи.

### Внимание!

- Не повреждайте аккумулятор, это может привести к возгоранию или взрыву, а также вызвать химический ожог.
- Аккумулятор следует утилизировать согласно требованиям и законам по утилизации в соответствующей стране. Не пытайтесь вытащить или заменить аккумулятор самостоятельно, это может привести к повреждению изделия.

## Качество

Продукция Svakom отмечена европейским сертификатом качества ROHS, а также соответствует директивам CE и WEEE. Продукция Svakom соответствует европейским и американским требованиям по безопасности и экологичности продукции.

### Безопасность материала

Вся продукция SVAKOM использует экологичные материалы, включая медицинский силикон и АБС-пластик, абсолютно безопасные для человеческого тела.

### Международные сертификаты

Продукция SVAKOM прошла сертификацию EU ROHS и соответствует директивам Европейского Союза CE и WEEE. Продукция SVAKOM получила официальный стандарт «зеленой», за соответствие стандартам безопасности и защиты окружающей среды, выданный агентствами Европы и Северной Америки.



**Дополнительная информация:** Директиву EC CE и Директиву WEEE называют «Двойными директивами по защите окружающей среды» или «Двойными зелеными директивами» и используются для ограничения содержания опасных веществ в электронной и электрической продукции, включая свинец, кадмий и ртуть. Сертификат ROHS – директива Европейского Союза, ограничивающая в новом электронном и электрическом оборудовании использование опасных веществ. Директива WEEE также регулирует безопасность продукции по нормативам «Отходы электронного и электрического оборудования». Продукты, соответствующие стандартам, установленные данными директивами, могут именоваться как «Зеленая продукция».

**Директива Европейского Союза CE:** коллективное название серии стандартов Европейского Союза. Предприятия, соответствующие данному стандарту, могут подавать заявки на получение сертификационного знака CE на своей продукции и маркировке. Продукция SVAKOM соответствует всем требованиям качества ЕС.

## 警告！

恰当的维护和照顾，可延长产品的使用寿命。在使用产品前，请阅读下面的安全说明。

### 1. 请在使用产品之前遵照执行以下步骤：

- 未满十八周岁禁止使用。
- 使用前请检测产品是否损坏。如有问题，请停止使用。
- 做使用前的必要清洁消毒，用抗菌肥皂擦洗，干净的热冲水，后用毛巾或软布轻轻擦干。

### 2. 在使用产品过程中

- 禁止将按摩油或护手霜作润滑剂使用。
- 不能使用硅基质的润滑剂，它会使产品的有机硅表面受到损坏。

**切记：禁止使用含有酒精的清洁剂、汽油或丙酮擦拭产品。避免太阳直射和长时间暴露在高温环境下。产品应置于清洁干爽的地方保存，并且不要与其他塑料制品接触。**

### 内置式电池保养：

- 您的产品所使用的是充电电池。新电池必需在进行两到三次充电放电的过程后，才能完全发挥其全部效力。
- 电池可以充电放电百余次，但最终会老化。电池完全充满后请与充电器断开，因为充电过度会缩短电池寿命。
- 不用的时候，完全充电的电池中的电量会慢慢丢失。
- 将产品放置在太热或太冷的地方会降低电池的容量并缩短其寿命。如果电池过热或过冷，那么即使充满电的状态下，产品电池的使用时间仍很短暂。

### 电池警告！

- 本产品所使用的电池在错误操作的情况下，会有起火或者造成化学性灼伤的风险。电池在受损情况下可能爆炸。
- 按照当地法规处理电池。可能的话，请循环使用。用户不得自行取出或者更换产品电池。进行此类操作存在风险、可能会损坏产品。

## 品质

### 欧美品质标准

#### 材质安全

SVAKOM系列产品采用亲肤型硅胶、环保ABS塑胶，对人体无害。

#### 国际认可

SVAKOM系列产品通过欧盟ROHS认证，符合欧盟CE和WEEE指令。SVAKOM是符合欧美官方安全及环保标准的“绿色产品”。



**欧盟ROHS与WEEE：**两个指令被称为“环保的姐妹指令”或者“双绿指令”，都对电子产品中的有害物质进行限制，主要是铅镉汞等6大有害物质。ROHS全称是“电子电器产品有害物质限制指令”，WEEE全称是“报废电子电器设备的指令”。符合这两个标准的产品被称为“绿色产品”。

**欧盟CE指令：**欧盟发布的一系列产品标准的总称，符合该标准的企业可申请CE认证标志。标志含义为安全符合欧盟要求。

Dear Valued Customer,

Thank You for choosing SVAKOM!

We are dedicated to bring you Intelligent, Sleek, Luxury, Elegant lifestyle products !

Once you registered on our website, you will get the latest updates of our innovative products with creative ways of playing.

Enjoy the great pleasure!

## SVAKOM Customer Service



BY REGISTERING YOUR PRODUCT ONLINE,  
YOU WILL VALIDATE YOUR 1-YEAR  
WARRANTY / 10 YEAR QUALITY  
GUARANTEE COVERING ALL  
MANUFACTURING DEFECTS.



[WWW.SVAKOM.COM](http://WWW.SVAKOM.COM)



[HELP CENTER](#)



[WARRANTY CLAIM](#)

Support: [customer-service@svakom.com](mailto:customer-service@svakom.com)



@svakomusa



@svakomtheofficial



SVAKOM Official



@svakom\_usa

Ella Neo, declares that this Model No: SCB-02D

Product Name: Ella Neo is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product allowed to be used in all EU member states.

Use Ella Neo in the environment with the temperature between 0X°C and +40X°C.

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0

SAR: The device complies with RF specifications when the device used at 5mm from your body.

## Meeting European Standards

### NOTICE

Hereby, SVAKOM declares that the radio equipment type Vibrator "Ella Neo" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.svakom.com/de/pdf>

The frequency band or bands in which the radio equipment Vibrator "Ella Neo" is operated at 2402-2480MHz and the maximum transmitting power emitted in the frequency band or bands is +1.92dBm.

